
Z - Central Processor
PS - Programmable Memory
S - Transfer Interface
M - Memory
AL_E
AL_A
AF_E
AF_A
B3
B2
B1
PA
I12
I11
I10
I9
I8
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
Q8
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
S
M
PS
Z